

Bushnell®

GOLF



TOUR V5



TOUR V5 SHIFT

LASER RANGEFINDER

Quick Start Guide

Model # 201901/201911

1-20

ENGLISH

FRANÇAIS

ESPAÑOL

DEUTSCH

ITALIANO

日本語

中文

한국어

ภาษาไทย

INDONESIA

Model# 201911
(SHIFT)



Bushnell[®]
GOLF
TOUR V5
TOUR V5 SHIFT



Basic Operation/Controls


1. Remove protective disc from battery compartment (1)
2. Press Fire/Power button (2) to activate display and fire laser
3. Rotate eyepiece Fast Focus (3) for sharp display
4. To select distance units (yards<> meters), press Fire/Power (2), then hold Y/M button (4) until units change in display.
5. Slope Switch (5) enables/disables slope compensated ranging (Shift model # 201911 only)



Model# 201901

English

Display Guide



Modèle # 201911
(SHIFT)



Bushnell[®]
GOLF
TOUR **V5**
TOUR **V5** **SHIFT**

Fonctionnement/commandes de base

1. Retirez l'insert de protection du compartiment des piles (1)
2. Appuyez sur le bouton d'alimentation (2) pour activer l'affichage et allumer le laser.
3. Faire pivoter l'oculaire Fast Focus (3) pour un affichage net.
4. Pour sélectionner les unités de distance (yards <> mètres), appuyez sur Fire / Power (2), puis maintenez le bouton Y / M (4) jusqu'à ce que les unités changent d'affichage.
5. L'interrupteur d'inclinaison (5) permet d'activer ou de désactiver la fonction de compensation de pente (modèle SHIFT uniquement)




Modèle # 201901



Français

Guide d'affichage



Modelo n.º 201911
(SHIFT)



Bushnell[®]
GOLF
TOUR V5
TOUR V5 SHIFT

Controles/funcionamiento básico

1. Retire el disco protector del compartimiento de la batería (1)
2. Presione el botón de Encendido/Disparo (2) para activar la pantalla y disparar el láser
3. Gire el enfoque rápido del ocular (3) para una visualización nítida.
4. Para seleccionar las unidades de distancia (yardas<->metros), pulse Encendido/Disparo (2) y, a continuación, mantenga pulsado el botón Y/M (4) hasta que se cambien las unidades en la pantalla.
5. Cambio de pendiente (5) activa/desactiva el rango con la pendiente compensada (solo en el modelo SHIFT)




Modelo n.º 201901



Español

Guía de la pantalla



Modell Nr. 201911
(SHIFT)



Bushnell[®]
GOLF
TOUR V5
TOUR V5 SHIFT

Grundlegende Bedienung/Bedienelemente

1. Entfernen Sie die Schutzscheibe aus dem Batteriefach (1)
2. Drücken Sie die Feuer/Einschalttaste-Taste, (2) um die Anzeige zu aktivieren und Laser abzufeuern
3. Drehen des Okulars Schnellfokus (3) für scharfe Darstellung.
4. Um Entfernungseinheiten (Yards <> Meter) auszuwählen, drücken Sie auf Fire / Power (2) und halten Sie dann die Taste Y / M gedrückt (4) bis sich die Einheiten in der Anzeige ändern.
5. Slope Switch (5) aktiviert/deaktiviert die steigungsbereinigte Entfernungsmessung (Nur SHIFT-Modell)




Modell Nr. 201901



Deutsch

Displayanleitung



Modello # 201911
(SHIFT)



Bushnell[®]
GOLF
TOUR V5
TOUR V5 SHIFT

Operazioni di base/controlli


1. Rimuovere il disco protettivo dal vano batteria (1)
2. Premere il pulsante Fire/Power (2) per attivare il display e il laser
3. Ruotare l'oculare Fast Focus (3) per una visualizzazione nitida.
4. Per selezionare l'unità di misura della distanza (iarde o metri), premere il pulsante Fire/Power (2), quindi tenere premuto il pulsante Y/M (4) fino a quando l'unità di misura sul display non viene modificata.
5. L'interruttore Slope (5) abilita/disabilita il range compensato di pendenza (Solo modello # 201911)



Modello # 201901

Italiano

Guida al Display



モデル番号 201911
(SHIFT)



Bushnell[®]
GOLF
TOUR V5
TOUR V5 SHIFT




モデル番号 201901

基本操作 / コントロール

1. バッテリー コンパートメント (1) から保護ディスクを取り外します
2. 発射/電源ボタン (2) を押し、ディスプレイと発射レーザーを有効にします
3. 回転接眼レンズ Fast Focus (3) でシャープに表示。
4. 距離単位 (ヤード<>メートル) を指定するには、電源ボタン (2) を押してから、表示単位が変わるまで Y/M ボタン (4) を抑え続けます。
5. 傾斜スイッチ (5) で、傾斜補正範囲を有効または無効にします (SHIFT モデルのみ)

日本語

ディスプレイガイド



型号 201911
(SHIFT)



Bushnell[®]
GOLF
TOUR V5
TOUR V5 SHIFT

基本操作/控制


1. 从电池仓中取出保护盘 (1)
2. 按下“发射/电源”按钮 (2) 开启显示屏并发射激光
3. 旋转目镜的快速对焦环 (3) 以获得清晰的显示。
4. 要选择距离单位 (码或米)，请按发射/电源 (2)，然后按住 Y/M 按钮 (4) 直至显示的的单位发生改变。
5. 倾斜度开关 (5) 可以开启/关闭倾斜度补偿测距 (仅限 201911 模式)



型号 201901



显示屏说明



모델 번호 201911
(SHIFT)



Bushnell[®]
GOLF
TOUR V5
TOUR V5 SHIFT




모델 번호 201901

기본 작동법/제어

1. 배터리 컴파트먼트 (1)에서 보호 디스크를 제거합니다.
2. Fire/Power 버튼 (2)을 눌러 디스플레이를 활성화하고 레이저를 쏩니다.
3. 선명한 디스플레이를 위해 접안렌즈 Fast Focus (3)을 돌립니다.
4. 거리 단위(야드<>미터)를 선택하려면 Fire/Power (2)를 누른 다음 디스플레이에서 단위가 변경될 때까지 Y/M 버튼 (4)을 길게 누릅니다.
5. 슬로프 스위치 (5)는 슬로프 보정 범위를 활성화/비활성화합니다. (SHIFT 모델만 해당)

한국어

디스플레이 가이드



รุ่น # 201911
(SHIFT)



Bushnell[®]
GOLF
TOUR V5
TOUR V5 SHIFT



รุ่น # 201901




การดำเนินการเบื้องต้น/การควบคุม

1. นำแผ่นกันวงจรถอดออกจากช่องใส่แบตเตอรี่ (1)
2. กดปุ่ม ยิง/เปิดเครื่อง (2) เพื่อเปิดใช้งานหน้าจอและเลเซอร์ตัวยิง
3. เลนส์ใกล้ตาหมุนได้แบบปรับโฟกัสเร็ว (3) สำหรับการแสดงผลที่คมชัด
4. ในการเลือกหน่วยระยะทาง (หลา<->เมตร) ให้กดปุ่ม ยิง/เปิด-ปิด (Fire/Power) (2) จากนั้นให้กดปุ่ม Y/M (4) ดังไว้จนกว่าหน่วยบนหน้าจอแสดงผลจะเปลี่ยนแปลง
5. สวิตช์ความชัน (5) เปิด/ปิดช่วงชดเชยความชัน (เฉพาะรุ่น SHIFT เท่านั้น)

ภาษาไทย

คู่มือหน้าจอ



Model# 201911
(SHIFT)



Bushnell[®]
GOLF
TOUR V5
TOUR V5 SHIFT

Pengoperasian/Kontrol Dasar

1. Keluarkan disc pelindung dari ruang baterai (1)
2. Tekan tombol Tembak/Daya (2) untuk mengaktifkan layar dan menembakkan laser
3. Putar eyepiece Fokus Cepat (3) untuk tampilan yang tajam.
4. Untuk memilih unit jarak (yard<->meter), tekan Fire/Power (2), lalu tekan tombol Y/M (4) sampai unit berubah pada tampilan.
5. Sakelar Slope (5) mengaktifkan/menonaktifkan rentang kompensasi slope (*hanya model 201911*)




Model# 201901



Indonesia

Panduan Layar



Bushnell®

GOLF

Customer Service: (800) 423-3537
www.bushnellgolf.com

©2019 Bushnell Outdoor Products