




X2D II

HANDMADE
IN SWEDEN

X2D II 100C

Quick Start Guide

快速入门指南

Instrukcja obsługi



1



Phocus Mobile 2

iPhone | iPad



Phocus

Mac | Windows



Manual




 **Firmware**







<https://www.hasselblad.com/my-hasselblad/x2d-ii-qr>

2





3







5



6




7


Phocus Mobile 2






iPhone



iPad





OVERVIEW


1. ON/OFF Button
2. Shutter Release Button
3. ISO/WB Button (custom)
4. Exposure Mode Button (custom)
5. Front Scroll Wheel (custom clickable)
6. Front Custom Button
7. Lens Removal Button
8. Hot Shoe Lid
9. USB-C Port
10. Shutter Control Port
11. CFexpress Card Slot
12. AE Lock Button
13. AF Drive Button
14. Browse Button
15. Circle Button
16. Cross Button
17. Menu Button
18. 5D Joystick
19. Rear Custom Button
20. Rear Scroll Wheel (custom clickable)
21. Battery Release Lever
22. Tripod Thread 1/4"

PRZEGLĄD

1. Przycisk WŁ./WYŁ.
2. Przycisk zwalniający migawkę
3. Przycisk ISO/WB (niestandardowy)
4. Przycisk trybu ekspozycji (niestandardowy)
5. Przednie pokrętko przewijania (niestandardowy, z funkcją kliknięcia)
6. Przedni przycisk niestandardowy
7. Przycisk zwalniający obiektyw
8. Zaślepka gorącej stopki
9. Port USB-C
10. Port sterowania migawką
11. Gniazdo karty CFexpress
12. Przycisk blokady AE
13. Przycisk napędu AF
14. Przycisk przeglądania
15. Przycisk okrągły
16. Przycisk o kształcie krzyżyka
17. Przycisk menu
18. Manipulator 5D
19. Tylny przycisk niestandardowy
20. Tylnie pokrętko przewijania (niestandardowe, z funkcją kliknięcia)
21. Dźwignia zwalniająca akumulator
22. Adapter statywowy z gwintem 1/4"

部件介绍

1. 开/关按钮
2. 快门按钮
3. 感光度/白平衡按钮 (可自定义)
4. 曝光模式按钮 (可自定义)
5. 可按压式前拨盘 (可自定义)
6. 前自定义按键
7. 镜头拆卸按钮
8. 热靴保护盖
9. USB-C接口
10. 快门控制接口
11. CFexpress卡槽
12. 自动曝光锁定按钮
13. 自动对焦驱动按钮
14. 预览按钮
15. 信息切换按钮
16. 删除按钮
17. 菜单按钮
18. 五维摇杆
19. 后自定义按键
20. 可按压式后拨盘 (可自定义)
21. 电池锁门
22. 1/4英寸螺纹三脚架插孔




x1

X2D II 100C Camera Body*
 X2D II 100C Kameragehäuse*
 Cuerpo de la cámara X2D II 100C*
 Corps de la caméra X2D II 100C*
 Bodi Kamera X2D II 100C*
 Corpo macchina X2D II 100C*
 X2D II 100C Camerabehuizing*
 Korpus aparatu X2D II 100C*
 Corpo da câmara X2D II 100C*
 Corpo da câmara X2D II 100C*
 Корпус камеры X2D II 100C*
 Telo fotoaparátu X2D II 100C*
 X2D II 100C 机身*
 X2D II 100C 機身*
 X2D II 100C カメラ本体*
 X2D II 100C 카메라 본체*

- * Includes a battery and a protection cover lid. Before use, remove the protective film on the battery.
- * Beinhaltet einen Akku und einen Schutzdeckel. Entfernen Sie vor dem Gebrauch die Schutzfolie vom Akku.
- * Incluye una batería y una tapa de protección. Antes de usar, retire la película protectora de la batería.
- * Comprend une batterie et un couvercle de protection. Avant utilisation, retirez le film protecteur de la batterie.
- * Termasuk baterai dan tutup pelindung. Sebelum digunakan, lepaskan film pelindung pada baterai.
- * Comprende una batteria e un coperchio di protezione. Prima dell'uso, rimuovere la pellicola protettiva presente sulla batteria.
- * Bevat een accu en een beschermdeksel. Verwijder voor gebruik de beschermfilm van de accu.
- * Zawiera akumulator i pokrywę ochronną. Przed użyciem usuń folię ochronną z akumulatora.
- * Inclui uma bateria e uma tampa de proteção. Antes de usar, remova a película protetora da bateria.
- * Inclui uma bateria e uma tampa de proteção. Antes de utilizar, retire a película protetora da bateria.
- * Включает в себя аккумулятор и защитную крышку. Перед использованием снимите защитную пленку с батареи.
- * Zahŕňa batériu a ochranný kryt. Pred použitím odstráňte ochrannú fóliu z batérie.
- * 包含一块电池及机身保护盖。首次使用前请撕开电池上的保护贴纸。
- * 包含一顆電池及機身保護蓋。首次使用前請撕開電池上的保護貼紙。
- * バッテリーおよび保護キャップが含まれています。ご使用前に、バッテリーの保護フィルムをはがしてください。
- * 배터리 및 보호 커버 뚜껑이 포함됩니다. 사용하기 전에 배터리에 서 보호 필름을 제거하십시오.

x1



x1



H A S S E L B L A D



<https://www.hasselblad.com/my-hasselblad/downloads>

HASSELBLAD and *H* are trademarks of Victor Hasselblad AB.
Copyright © 2025 Victor Hasselblad AB. All Rights Reserved.



YCBZSS00329403